

Huolto-ohjelma – GoMoto 2.4

- Vaihda tasauspyörästön öljy. 1,8 - 2 dl 80W-90
- Tarkista rengaspaine. 2-2,5bar/30-35psi
- Tarkista jarrut.
 - Skootterin pitää rullata tasaisesti ilman kitkaa. Tarkista jarrujen nestemäärä.
 - Säädä tarvittaessa. Kiristä satulan kiinnityspultit.
- Voitele ja testaa lukot.
- Testaa laturi.
 - Aloita lataus ja mittaa akustosta/akusta latausjännite. ~72V vanha malli, ostettu ennen kesää 2020, 5+5 12V akut. ~84V uusi malli 6+6 12V akut.
- Luo yleissilmäys ja koeaja skootteri.
- Leimaa, kirjoita kilometrimäärä ja päivää käyttö-/huoltomanuaali.