

Huolto-ohjelma – GoMoto 3.3

- Vaihda tasauspyörästön öljy. 1,8 - 2 dl 80W-90
- Tarkista rengaspaine. 2-2,5bar/30-35psi
- Tarkista jarrut.
 - Skootterin pitää rullata tasaisesti ilman kitkaa. Tarkista jarrujen nestemäärä.
 - Säädä tarvittaessa. Kiristä satulan kiinnityspultit.
- Voitele ja testaa lukot.
- Testaa laturi.
 - Aloita lataus ja mittaa akusta tuleva latausjännite. ~72V
 - Akku on takaistuimen alla.
 - Tarkasta näkykö akustossa merkkejä sulamisesta tai hapettumisesta.
- Luo yleissilmäys ja koeaja skootteri.
- Leimaa, kirjoita kilometrimäärä ja päivää käyttö-/huoltomanuaali.