

# Huolto-ohjelma – sarjat 1300 ja 1300+ joissa on digitaalinen nopeusmittari

Ensimmäinen huolto 1000 km/12 kuukauden jälkeen, sen jälkeen 2000 km/12 kuukauden välein

- Vaihda tasauspyörästön öljy. 1,8 - 2 dl 80W-90
- Tarkista rengaspaine. 2-2,5 bar/30-35psi
- Tarkista jarrut.
- Skootterin pitää rullata tasaisesti ilman kitkaa (1300+ virta pois, magneettijarru pois)
  - Varmista, että käsijarru toimii (1300).
  - Tarkista vaijerit ja voitele tarvittaessa. Säädä tarvittaessa. Etujarru, tarkista jarruöljy, lisää tarvittaessa.
- Voitele ja testaa lukot.
- Tarkista akut.
  - Etsi merkkejä sulamisesta, viallisista johdoista tai hapettumisesta.
- Testaa laturi.
  - Aloita lataus ja mittaa akusta tuleva jännite. 1300 ~72V, 1300+ ~59V.
  - Jos latausjännite poikkeaa yli 5 voltia normaalista, katso laturin etikettiä ja tilaa meiltä uusi laturi, jos se on selvästi viallinen.
  - Akut ja pääjohdot ovat etuistuimen alla.
- Luo yleissilmäys ja koeaja skootteri.
- Leimaa, kirjoita kilometrimäärä ja päivää käyttö-/huoltomanuaali.

Arvioitu työaika 1-2 tuntia lukuun ottamatta todellisia ongelmia.