

Huolto-ohjelma – Scogo-sarja

Ensimmäinen huolto 500 km/6 kuukauden jälkeen, sen jälkeen kerran vuodessa.

- Tarkista rengaspaine. 1,8-2,2 bar/30-35psi
- Tarkista jarrut.
 - Skootterin pitää rullata tasaisesti ilman kitkaa, lisää jarrunestettä tarvittaessa.
 - Kiristä satulan kiinnityspultit.
- Voitele ja testaa lukot.
- Tarkista ja kiristä kaikki löytämäsi pultit ja mutterit.
 - Etu- ja taka-akselit, taka-akselin on oltava hyvin kiristetty, ja me tiedämme tapauksia, joissa taka-akseli eli koko vannemoottori on pyörähtänyt ja rikkoontunut. Etuhaarukan putkissa on myös ruuveja piilossa putkien alaosassa, 2x-koon 10 kuusiokolopulttia. 3x 10mm mutterit etuistuimen alla.
- Luo yleissilmäys ja koeaja skootteri.
- Leimaa, kirjoita kilometrimäärä ja päivää käyttö-/huoltomanuaali.

Arvioitu työaika 1 tunti lukuun ottamatta todellisia ongelmia.