

Huolto-ohjelma – Tigon-sarja

Ensimmäinen huolto 1000 km/12 kuukauden jälkeen, sen jälkeen kerran vuodessa.

- Tarkista rengaspaine. 2-2,5 bar/30-35psi
- Tarkista jarrut.
 - Skootterin pitää rullata tasaisesti ilman kitkaa, lisää jarrunestettä tarvittaessa.
- Voitele ja testaa lukot.
- Tarkista ja kiristä kaikki löytämäsi pultit ja mutterit.
- Luo yleissilmäys ja koeaja skootteri.
- Leimaa, kirjoita kilometrimäärä ja päivää käyttö-/huoltomanuaali.

Arvioitu työaika 1 tunti lukuun ottamatta todellisia ongelmia.